



据付方式

1. 水位計の外周にあるネジ(A)を緩め、ガラスを取り外します。
2. スライド式文字盤(B)の外周目盛りを回し、ラインチューブの長さ(揚水管の長さ)にあたる目盛りを指針に合わせます。
3. ガラスを元通りにネジ(A)で固定します。
4. 手動ポンプを作動させると針が右回りして、指針が進まなくなります。その時の目盛りが地上から水面までの深さ(m)となります。

取付方法

1. 水位計の外周にあるネジ(A)を緩め、ガラスを取り外します。
2. スライド式文字盤(B)の外周目盛りを回し、ラインチューブの長さ(揚水管の長さ)にあたる目盛りを指針に合わせます。
3. ガラスを元通りにネジ(A)で固定します。
4. 手動ポンプを作動させると針が右回りして、指針が進まなくなります。その時の目盛りが地上から水面までの深さ(m)となります。